

**SEL-701**
TABELA DE WORDBITS

Linha	RWB	Descrição	Ajustes relacionados	Aplicação
1	STARTING	Ativo quando o motor estiver em partida	STR	Alarmes
	RUNNING	Ativo quando o motor estiver em funcionamento	STR	
	STOPPED	Ativo quando o motor estiver parado	TRIP	
	JAMTRIP	Ativo quando o TRIP da função LOAD JAM (carga pesada transitória) for atingido	LJTPU, LJTDLY	Trip
	LOSSALRM	Ativo quando o ALARME da função LOAD LOSS (motor a vazio) for atingido	LLAPU, LLSLDLY, LLADLY	Alarmes
	LOSSTRIP	Ativo quando o TRIP da função LOAD LOSS (motor a vazio) for atingido	LLTPU, LLSLDLY, LLTDLY	Trip
	46UBA	Ativo quando o ALARME da função 46 (Desequilíbrio) for atingido	46UBA, 46UBAD	Alarmes
	46UBT	Ativo quando o TRIP da função 46 (Desequilíbrio) for atingido	46UBT, 46UBTD	Trip
2	49A	Ativo quando o ALARME da função 49 (Térmico) for atingido	Thermal Model Elements / RTD	Alarmes
	49T	Ativo quando o TRIP da função 49 (Térmico) for atingido	Thermal Model Elements / RTD	Trip
	THERMLO	Ativo quando partida do motor bloqueada por elemento térmico	Thermal Model Elements / RTD	



	NOSLO	Ativo quando partida do motor bloqueada por número de partidas por hora	Thermal Model Elements / RTD
	TBSLO	Ativo quando partida do motor bloqueada pelo intervalo mínimo entre tentativas	Thermal Model Elements / RTD
	ABSLO	Ativo quando partida do motor bloqueada pelo ANTI-BACKSPIN	Thermal Model Elements / RTD
	*	(Reservado para uma aplicação futura)	
	*	(Reservado para uma aplicação futura)	
3	50P1T	Ativo quando o TRIP da função 50 de FASE no primeiro nível for atingido	Overcurrent Elements
	50P2T	Ativo quando o TRIP da função 50 de FASE no segundo nível for atingido	Overcurrent Elements
	50N1T	Ativo quando o TRIP da função 50 de NEUTRO no primeiro nível for atingido	Overcurrent Elements
	50N2T	Ativo quando o TRIP da função 50 de NEUTRO no segundo nível for atingido	Overcurrent Elements
	50QT	Ativo quando o TRIP da função 50 de SEQUENCIA NEGATIVA for atingido	Overcurrent Elements
	50S	Ativo quando o TRIP da função 50 de PARTIDA DO MOTOR (2.5 * FLA) for atingido	Overcurrent Elements
	50G1T	Ativo quando o TRIP da função 50 de TERRA no primeiro nível for atingido	Overcurrent Elements
	50G2T	Ativo quando o TRIP da função 50 de TERRA no segundo nível for atingido	Overcurrent Elements
4	47T	Ativo quando detectado reversão de fase	Phase Reversal



	TRGTR	Acionamento do botão de TARGET RESET ou comando via porta serial "TAR R".		Controle remoto e local	
	START	Comando de partida do motor		Comando remoto	
	52A	Estado do disjuntor (1 = fechado)	52A	Alarmes	
	SPDSTR	Acionamento de troca de velocidade	SPDSTR		
	SPEEDSW	Partida do acionamento de troca de velocidade	SPDSTR		
	RTDBIAS	Falha de arrefecimento do motor			
	RTDFLT	Falha de RTD - Circuito aberto ou curto-circuito			
5	WDGALRM	Temperatura de ALARME do enrolamento atingida	RTD Temperature		
	WDGTRIP	Temperatura de TRIP do enrolamento atingida	RTD Temperature		Trip
	BRGALRM	Temperatura de ALARME do mancal atingida	RTD Temperature	Alarmes	
	BRGTRIP	Temperatura de TRIP do mancal atingida	RTD Temperature	Trip	
	AMBALRM	Temperatura de ALARME do ambiente atingida	RTD Temperature	Alarmes	
	AMBTRIP	Temperatura de TRIP do ambiente atingida	RTD Temperature	Trip	
	OTHALRM	Temperatura de ALARME de "outros" atingida	RTD Temperature	Alarmes	
	OTHTRIP	Temperatura de TRIP de "outros" atingida	RTD Temperature		
6	27P1	Ativo quando o pickup da função 27 (subtensão) no primeiro nível for atingido	27P1	Trip	
	27P2	Ativo quando o pickup da função 27 (subtensão) no segundo nível for atingido	27P2		
	59P1	Ativo quando o pickup da função 59 (sobretensão) no primeiro nível for atingido	59P1		
	59P2	Ativo quando o pickup da função 59 (sobretensão) no segundo nível for atingido	59P2		



	59G	Ativo quando o pickup da função 59G (sobretensão residual) for atingido	59G	
	81D1T	Ativo quando o TRIP da função 81 (sub ou sobre-frequencia) no primeiro nível for atingido	81D1	
	81D2T	Ativo quando o TRIP da função 81 (sub ou sobre-frequencia) no segundo nível for atingido	81D2	
	81D3T	Ativo quando o TRIP da função 81 (sub ou sobre-frequencia) no terceiro nível for atingido	81D3	
7	37PA	Ativo quando ALARME da função 37 (sub-potência) for atingido	Underpower Elements	Alarmes
	37PT	Ativo quando TRIP da função 37 (sub-potência) for atingido	Underpower Elements	Trip
	55A	Ativo quando ALARME da função 55 (Fator de potência) for atingido	PWR Factor Elements	Alarmes
	55T	Ativo quando TRIP da função 55 (Fator de potência) for atingido	PWR Factor Elements	Trip
	VARA	Ativo quando ALARME de Potência reativa for atingido	VAR Elements	Alarmes
	VART	Ativo quando TRIP de Potência reativa for atingido	VAR Elements	Trip
	LOP	Falta de potencial - Tensão abaixo de 10% da nominal		Alarmes
	*	(Reservado para uma aplicação futura)		
8	LT1	Estado do biestável LT1	LT1	Lógicas
	LT2	Estado do biestável LT2	LT2	



	LT3	Estado do biestável LT3	LT3	Comando remoto
	LT4	Estado do biestável LT4	LT4	
	RB1	REMOTE BIT 1 Ativo - Comando remoto		
	RB2	REMOTE BIT 2 Ativo - Comando remoto		
	RB3	REMOTE BIT 3 Ativo - Comando remoto		
	RB4	REMOTE BIT 4 Ativo - Comando remoto		
9	SV1	SEL VARIABLE 1 Ativo - Entrada de temporização SV1T	SV1	Lógicas e temporizações
	SV2	SEL VARIABLE 2 Ativo - Entrada de temporização SV2T	SV2	
	SV3	SEL VARIABLE 3 Ativo - Entrada de temporização SV3T	SV3	
	SV4	SEL VARIABLE 4 Ativo - Entrada de temporização SV4T	SV4	
	SV1T	Saída de temporização do SV1	SV1,SV1PU,SV1DO	
	SV2T	Saída de temporização do SV2	SV2,SV2PU,SV2DO	
	SV3T	Saída de temporização do SV3	SV3,SV3PU,SV3DO	
	SV4T	Saída de temporização do SV4	SV4,SV4PU,SV4DO	
10	IN1	Estado da entrada digital IN1		Entradas Lógicas
	IN2	Estado da entrada digital IN2		
	IN3	Estado da entrada digital IN3		
	IN4	Estado da entrada digital IN4		
	IN5	Estado da entrada digital IN5		
	IN6	Estado da entrada digital IN6		
	IN7	Estado da entrada digital IN7		
	*	(Reservado para uma aplicação futura)		



11	TRIP	Estado da saída digital TRIP	TRIP	Saídas Lógicas
	OUT1	Estado da saída digital OUT1	OUT1	
	OUT2	Estado da saída digital OUT2	OUT2	
	OUT3	Estado da saída digital OUT3	OUT3	
	ALARM	Estado da saída digital ALARM	STDALARM	
	50CD	Ativo quando existe uma corrente mínima		
	BFI	Inicialização do 50BF (Falha de disjuntor)	BFI	Seletividade lógica
	BFT	50BF (Falha de disjuntor)	BFI, BFD	